



www.bbbparts.com

BBB HIGHPROTECTOR FRONT FENDER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place the plastic collar into your steering tube.
2. Adjust the front and back part for a perfect fit and optimal protection.
3. Tighten the hex bolt with a hex key.

- D** HighProtector- Schutzbleche
1. Die Kunststoffmanschette in das Lenkrohr schieben.
 2. Vorder- und Hinterteil des Schutzblechs justieren, bis es genau passt und optimalen Schutz bietet.
 3. Die Sechskantmutter mit einem Inbusschlüssel festziehen.

- F** HighProtector - Garde Boue
1. Placer le collier en plastique dans le tube pivot.
 2. Régler la position du garde-boue jusqu'à ce qu'il soit parfaitement placé et qu'il assure une protection optimale.
 3. Visser le boulon hexagonal avec l'aide d'une clé hexagonale.

- NL** HighProtector - Spatborden
1. Plaats de kunststofkraag in de stuurstang.
 2. Verstel het voorste en achterste deel tot het spatbord perfect past en optimale bescherming biedt.
 3. Draai de inbusbout vast met een inbussleutel.